

CÓMO VOLVER A ESCANEAR EL TV



Guía de inicio rápida

¿Por qué debería volver a escanear su televisor si usa una antena?

En ocasiones, es necesario actualizar los canales de TV que se transmiten por aire. Es posible que las estaciones que conoce cambien su frecuencia y que encuentre estaciones nuevas. Si ve TV gratis con una antena, debería volver a escanear su televisor de manera periódica para obtener todos los canales disponibles. Es un buen hábito. Incluso podría encontrar canales que antes no tenía.

Cómo volver a escanear

Algunos televisores vuelven a escanear de manera automática. Si el suyo no lo hace, seleccione “escanear canales”, “sintonizar” o algún otro término similar en el menú de su convertidor o el control remoto de su televisor para volver a escanear. Por lo general, puede presionar los botones “configuración”, “menú” o “setup” para ver instrucciones.

Detalles sobre los equipos

Si vuelve a escanear su televisor y no encuentra un canal en particular, consulte el manual del TV o el convertidor o visite el sitio web del fabricante. En esos recursos, encontrará ayuda para solucionar problemas y la información para comunicarse con el servicio al cliente. También puede revisar la estación de TV local para verificar si hay algún problema de servicio en su zona.

Cómo instalar un equipo nuevo

Si va a instalar un televisor digital o un convertidor nuevo, siga las instrucciones para escanear o sintonizar automáticamente los canales disponibles.

**Obtenga más información en
www.fcc.gov/TVrescan/espanol**



**Federal
Communications
Commission**